

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ УЯЗВИМОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

- Scher-Khan III, IV
- Scher-Khan 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Scher-Khan 7 Pro, 8 Pro, 9, 10
- Scher-Khan 7 Pro2, 8 Pro2, 9 Pro2, 10 Pro2
- Magicar Seven (M100 AS GOLD IV)

В выключенном состоянии устройство работает как обычный брелок, для этого сигнал должен быть записан в нулевую ячейку. На дисплее отображаются часы и последняя отправленная команда.

Устройство включается длительным нажатием кнопки **IV**. Введите пин-код включения:

Кнопка **I** – набор цифры.

Кнопка **II** – подтверждение.

Далее устройство выбирает для работы ячейку памяти, которая была перед выключением, и если она пустая, начинает сканировать эфир.

В случае приёма сигнала или если ячейка не пуста, устройство сигнализирует об этом вибрацией и отображает информацию по пойманному сигналу:

Ш1 - Scher-Khan III, IV

Ш2 - Scher-Khan 3, 4, 5, 6, 7, 8

П1 - Scher-Khan 7 Pro, 8 Pro, 9, 10

П2 - Scher-Khan 7 Pro2, 8 Pro2, 9 Pro2, 10 Pro2

S7 - Magicar Seven (M100 AS GOLD IV)

№	Кнопки	Функция
01	I	Постановки системы на охрану
02	I (долгое)	Багажник
03	II	Снятия системы с охраны
04	II (долгое)	Автозапуск
05	III	Выбор ячейки памяти
06	III (долгое)	Стереть ячейку памяти
07	IV	Подсветка на 3 сек.
08	IV (2 нажатия)	Включение / Выключение режима приёма обратной связи
09	IV (долгое)	Включение / Выключение устройства
10	I+II	Включение / Выключение сигналов сирены
11	I+III	Включение / Выключение «Валет»

Короткие нажатия кнопок дублируются одним звуковым сигналом, долгие нажатия дублируются двумя звуковыми сигналами.

Синхронизация – догон счётчика, прокручивает счётчик на 100 нажатий вперёд, включается автоматически после трёх нажатий подряд на одну кнопку.

После нажатия кнопки «Открыть / Закрыть» следует подождать 3-5 секунд, пока не окончится передача сигнала и работа глушилки.