

## УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ УЯЗВИМОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

Устройство включается длительным нажатием кнопки 4. Может потребоваться ввод пин-кода на включение. Далее устройство выбирает для работы ячейку памяти и если она пустая, начинает сканировать эфир.



- Кнопка 1** – короткое нажатие - постановки системы на охрану;  
длгое нажатие - автозапуск двигателя.
- Кнопка 2** – короткое нажатие - снятия системы с охраны;  
длгое нажатие - синхронизация.
- Кнопка 3** – короткое нажатие - переключение ячейки памяти;  
длгое нажатие - стереть ячейку памяти.
- Кнопка 4** – короткое нажатие - подсветка дисплея;  
длгое нажатие - включение / выключение устройства.

В случае приёма сигнала (происходит автосохранение) или если ячейка не пуста, устройство сигнализирует об звуком.

Короткие нажатия кнопок дублируются одним звуковым сигналом, долгие нажатия дублируются двумя звуковыми сигналами.

Синхронизация – догон счётчика, прокручивает счётчик на 100 нажатий вперёд, и посылает команду «Открыть».

После нажатия кнопки «Открыть / Закрыть» следует подождать 3-5 секунд, пока не окончится передача сигнала и работа глушилки.